

MERKBLATT «COOLER»

Wichtige Hinweise zum Gebrauch von GALecoline® Medizinalkühlschränken

Damit Sie Ihren Medizinalkühlschrank optimal und über einen langen Zeitraum nutzen können, müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. Bitte lesen Sie dieses Merkblatt sorgfältig durch.

Die Luftzirkulation stellt sicher, dass die Temperatur im Innern des Kühlschranks auf allen Ebenen gleich bleibt. Die **Frischluftzufuhr** und die **Warmluftabfuhr** des Kühlschranks dürfen daher nicht blockiert werden. Dadurch kann das Gerät überhitzen und allenfalls Schaden nehmen.

Um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Berücksichtigen Sie beim **Befüllen** des Kühlschranks die **jeweilige Kapazität**.
- Die Kühlware darf weder die **Rückwand** noch die **Seitenwände berühren**.
- Im Kühlschrank dürfen **keine Lagerdosen** aufbewahrt werden, da dies die Zirkulation ebenfalls behindert.
- Die Werte von **kühlschrankunabhängigen Temperaturloggern** können vom angezeigten Wert des Kühlschranks **abweichen**, da die **Messungen nicht synchron** erfolgen und teilweise nicht am gleichen Ort im Kühlschrank vorgenommen werden. Die Werte sind daher nicht miteinander zu vergleichen. Ist die Temperatur des Loggers jedoch **konstant zu hoch**, überprüfen Sie, ob die Luftzirkulation im Kühlschrank nicht durch einen der oben genannten Punkte behindert wird. Kann das Problem nicht gelöst werden, kontaktieren Sie bitte den **Medical Support**.
- Es besteht die Möglichkeit, einen **SMS-Alarm** (24 Stunden / 365 Tage) für Ihren Kühlschrank einzurichten. Falls Sie Interesse an dieser Option haben, kontaktieren Sie bitte Ihre/n Kundenberater/in.
- Gemäss den allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der Galexis AG haftet Galexis **nicht für Folgeschäden** an den gelagerten Produkten im Kühlschrank. Solche Schäden des Kühlguts sind über eine private Versicherung abzudecken.

Im Störfall unterstützt Sie unser Medical Support unter 058 851 71 17 oder medical@galexis.com. Gerne stellen wir Ihnen nach Möglichkeit auch ein Ersatzgerät zur Verfügung.

Hinweis: Für Kühlschränke mit einem Volumen über 400 l kann kein gleichwertiger Ersatz bereitgestellt werden.

IHR KONTAKT

Medical Support +41 58 851 71 17

Kundendienst Apotheken +41 58 851 72 22

Galexis AG

Industriestrasse 2 · Postfach · CH-4704 Niederbipp

Telefon +41 58 851 71 17 · Fax +41 58 851 71 46

medical@galexis.com · www.galexis.com